

## AG-MI-2013-07-B-DE – Kielrohrschutz

Kategorie **B**

### GÜLTIG AB

16.07.2013

### ERSETZT

- nicht zutreffend - (Erstausgabe)

### GÜLTIGKEIT

Cavalon Werk-Nr. V00073 bis V00117

### FRISTEN

Auszuführen **bei der nächsten Wartung.**

### ANLASS

Produktverbesserung

### RISIKO BEI NICHTBEACHTUNG

Nichtbeachtung dieser Anweisung/Information bedeutet

- mögliche Schäden am Luftfahrzeug
- Verlust eines damit verbundenen Garantieanspruchs

### GEGENSTAND

Nachrüstung Scheuerschutz

### BETROFFENE BEREICHE

Kielrohr (hinten)

### SONDERWERKZEUGE UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

S.VB6015	Loctite 221 rot
S.VB6008	Montage Kraftreiniger

### TEILE

V.KU420	Scheuerschutz hinten
---------	----------------------

### ARBEITSAUFWAND UND VORAUSSETZUNGEN

Durchführung 0,5 h

Ausführung nur durch AutoGyro oder AutoGyro-Wartungspartner!

### KUNDENREGELUNG

Keine

## REFERENZEN

Flughandbuch in letztgültiger Ausgabe

## AUFZEICHNUNGSPFLICHT

Die Durchführung dieser Herstellerinformation, oder die Entscheidung seiner Ablehnung, muss ordnungsgemäß dokumentiert werden, sofern dies die zuständige Behörde vorschreibt.

## Begriffsbestimmung

Diese Anweisung verwendet **WARNUNG**, **ACHTUNG** und **BEMERKUNG** in Großbuchstaben um auf besonders kritische oder wichtige Sachverhalte hinzuweisen. Zusätzlich wird die Wichtigkeit der Aussage durch die Farbgebung (rot, gelb und grau schattiert) nochmals unterstrichen. Die einzelnen Bedeutungen sind nachfolgend erläutert.

**WARNUNG** bedeutet, dass die Nichtbeachtung des entsprechenden Verfahrens oder der Bedingungen zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

**ACHTUNG** bedeutet, dass der Tragschrauber oder dessen Komponenten bei Nichtbeachtung zu Schaden kommen oder zerstört werden können.

**BEMERKUNG** betont einen bestimmten Umstand oder Sachverhalt auf welchen besonders hingewiesen werden soll.

## Legende der Kategorien

- A** Sicherheitskritisch – Nichtbeachtung kann zu Verlust der Flugsicherheit, Verletzungen oder Tod führen
- B** Wichtig – Nichtbeachtung kann zu verminderter Sicherheit, Personen- und/oder anderen Schäden führen
- C** Vorteilhaft – verbessert Betriebsverhalten, Zuverlässigkeit und/oder die Wartbarkeit

## ARBEITSANWEISUNG

### ALLGEMEINES, REFERENZEN UND VORAUSSETZUNGEN

Ausführung nur durch AutoGyro oder AutoGyro-Wartungspartner!

Tragschrauber gegen unerlaubte Benutzung sichern!

### SONDERWERKZEUGE UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

S.VB6015            Loctite 221 rot  
S.VB6008            Montage Kraftreiniger

### VORSICHTS- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

Keine

### VORGEHENSWEISE

- 1 Überprüfung, ob Scheuerschutz installiert ist
- 2 Falls nicht installiert, Scheuerschutz als Bohrschablone nutzen und Bohrlöcher anzeichnen
- 3 Bohren 3,3 mm, Gewindeschneiden M4, entgraten
- 4 Anbauort mit Kraftreiniger säubern
- 5 Loctite 221 auf Schraubengewinde auftragen und Scheuerschutz anschrauben

***BEMERKUNG Sollte während der Demontage das Entfernen einer Sicherheitseinrichtung (z.B. Drahtsicherung/selbstsichernde Mutter/etc.) notwendig sein so ist diese immer durch eine neue zu ersetzen.***

### TEILELISTE

Abb.	Pos.	Beschreibung	PC PIT	Bemerkung
1	1	Scheuerschutz hinten	L1 V.KU420	-

ABBILDUNGEN



Abb. 1 – Montierter Scheuerschutz hinten



Abb. 2 - Anbauort für Scheuerschutz hinten